

ご注意事項

安全に関するご注意



- シンク・天板に乗らないでください。また重量物を乗せたり落下させないでください。
- 破損した場合は、ご使用を中止し水漏れや破損がないかご確認ください。
またケガの恐れがありますので破損箇所を触らないでください。

ご利用に関するご注意



- SILGRANITは硬質な素材のため、グラスや皿をぶつけたり転倒した際に割れやすくなっています。
販売業者様・設計者様からご使用様へのご説明を必ずお願ひいたします。
- SILGRANITはモース硬度7のとても硬質な材質ですが、鋭利なものや食器、調理器具によっては傷がつく可能性があります。取り扱いにご注意ください。
- 排水口プレートの取り扱いにご注意ください。落下させると変形の原因となります。
- SILGRANITは280°Cの耐熱性がありますが、加熱直後のナベやフライパンを直接置くのは控え、必ず鍋敷きをご使用ください。また熱湯や熱した油は水と同時に流すようにしてください。
- シンクに漂白剤が付着すると変色の可能性があります。つけ置きの際は別の容器を使用し、シンクに直接漂白剤が付着しないようにしてください。

お手入れに関するご注意



- アルカリ系の洗剤や排水の詰まりを溶かすクリーナー類は使用しないでください。
SILGRANIT素材の表面を変質させてしまうおそれがあります。
- クレンザーなど研磨剤を含んだ洗剤は使用しないでください。
シンク表面の凹凸が削られて、質感やツヤが部分的に変わって見えるおそれがあります。
- 排水口は六角ナットで上下の排水部品をはさみ込んで固定しています。
お手入れの際に六角ナットを誤って外さないようにしてください。部品の脱落や水漏れの原因となります。